

Vérification du débit le SpeedTouch

Pour vérifier le débit sur l'interface du SpeedTouch il faut :

- Lancer un navigateur et, dans la barre d'adresse taper **192.168.1.254**
- Dans la barre des menus à gauche cliquer sur **Connexion large bande** et les informations voulues s'afficheront à droite de la fenêtre



The screenshot displays the SpeedTouch web interface. On the left is a navigation menu with the following items: SpeedTouch, Connexion large bande (highlighted with a red box), Connexion DSL, Services Internet, Boîte à outils, and Réseau privé. The main content area is divided into two sections: 'Connexion DSL' and 'Internet'. The 'Connexion DSL' section shows a status of 'Afficher plus...' and the following data: Temps de disponibilité: 0 jours, 0:07:18; Bande passante (montant/descendant) [kbps/kbps]: 256 / 512 Up/Down (highlighted with a red box); Données transférées (envoyées/reçues) [KB/KB]: 26,00 / 35,0. The 'Internet' section shows a status of 'Afficher plus...' and the following data: Type: PPPoE; Temps de disponibilité: 0 jours, 0:00:00; Adresse IP: 41.226.153.170; Données transférées (envoyées/reçues) [KB/KB]: 5,13 / 17,42. A 'Déconnecter' button is visible in the top right of the Internet section.