


## Configuration wifi sur le modem Huawei HG531

1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse **192.168.1.1**



2. Saisissez « **topadmin** » comme *Utilisateur* et *Mot de passe* puis cliquez sur « **Connexion** ».



3. Cliquez sur « **De base** » puis « **WLAN** ».



4. Passez sur l'onglet « **WLAN** » et assurez-vous que la case libellée « **Activer WLAN** » est bien cochée.



5. Sélectionnez « **802.11b/g/n** » au niveau de la rubrique « **Mode** ».
6. Par défaut, le canal est **auto**. En cas de perte régulière du signal WiFi, vous pouvez tester un par un les 13 canaux.
7. Entrez le **nom de votre réseau sans fil** choisi dans le champ « **SSID** ».
8. Sélectionnez « **WPA- PSK/WPA2/PSK** » dans la liste déroulante de la rubrique « **Sécurité** ».
9. Entrez la **clé de cryptage Wifi composée de 8 caractères au minimum** dans le champ « **Clé pré-partagée WPA** ».
10. Cliquez sur « **Soumettre** » en bas de la page pour enregistrer la configuration effectuée.

Paramètres sans fil		Aide
Mode :	802.11b/g/n	
Région :	TUNISIE	
Canal :	Auto	
Puissance de transmission :	20	dBm (1-20 dBm)*
Index SSID :	SSID1	
SSID :	Topnet2018	*
Nombre maximal de périphériques d'accès :	16	*
SSID :	<input checked="" type="checkbox"/> Activer	
Masquer la diffusion :	<input type="checkbox"/> Activer	
WMM :	<input type="checkbox"/> Activer	
Isolement de point d'accès (AP) :	<input type="checkbox"/> Activer	
MCS :	Auto	
Bande passante :	20/40	MHZ
Intervalle de garde :	Long	
Sécurité :	WPA-PSK/WPA2-P	
Clé pré-partagée WPA :	●●●●●●●●	* <input type="checkbox"/> Cliquer pour afficher le Mot de passe
Chiffrement WPA :	TKIP+AES	
WPS :	<input type="checkbox"/> Activer	
Mode WPS :	PBC	
		<b>Soumettre</b>