


## Récupération du mot de passe WIFI sur le TG585V8

1. Branchez votre **câble Ethernet (jaune)** que vous trouverez dans le pack ADSL
2. Lancez un navigateur Internet puis saisissez l'adresse IP du routeur « **192.168.1.254** »



3. Cliquez sur « **Wireless** ».



The screenshot shows the Thomson Gateway web interface. On the left, there are two menu items: "Boîte à outils" and "Réseau privé". The main content area is divided into several sections:

- Thomson Gateway**
  - [Informations](#)
    - Nom du produit: TG585 v7
    - Version du logiciel: 7.4.3.2
- Connexion large bande**
  - [Internet](#): Déconnecté
- Boîte à outils**
  - [Assistance à distance](#): Désactivé
  - [Partage des jeux et des applications](#)
  - [Pare-feu](#): Disabled
  - [Contrôle parental](#)
- Réseau privé**
  - [Wireless](#): Aucun périphérique détecté
  - [Ethernet](#): [admin-2f168182b](#)

4. Cliquez sur « **Détails** » en haut à droite de la page Internet.

[ Administrator ] Présentation **Détails** Configurer

Accueil > Réseau privé > Interfaces > WLAN: TOPNETFF26CB

 Your DSL connection is down. Verify that your Thomson Gateway is correctly connected to your line. If the problem persists, check your documentation.

---

 **Point d'accès sans fil - TOPNETFF26CB**

- **Configuration**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Interface activée:    | Oui               |
| Adresse physique:     | 00:1D:68:EF:9D:EF |
| Nom du réseau (SSID): | TOPNETFF26CB      |
| Type d'interface:     | 802.11b/g         |
| Vitesse réelle:       | 54 Mbps           |
| Band:                 | 2.4G Hz           |

5. Dans le champ « **clé pré-partagée WPA-PSK** » ; vous trouverez votre mot de passe Wifi.

 **Point d'accès sans fil - TOPNETFF26CB**

- **Configuration**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Interface activée:  | Oui               |
| Adresse physique:   | 00:1D:68:EF:9D:EF |
| Nom du réseau (SSID):                                       | TOPNETFF26CB      |
| Type d'interface:   | 802.11b/g         |
| Vitesse réelle:   | 54 Mbps           |
| Band:   | 2.4G Hz           |
| Sélection du canal:   | Auto              |
| Région:   | Europe            |
| Canal:  | 6                 |
| Autoriser la multidiffusion à partir du réseau large bande: | Oui               |
- **Sécurité**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Nom du réseau large bande:            | Oui   |
| Autoriser les nouveaux périphériques: | Nouvelles stations autorisées (automatiquement) |
| Mode de sécurité:                     | WPA-PSK   |
| <b>Clé pré-partagée WPA-PSK:</b>      | <b>12345678</b>                                 |
| Cryptage WPA-PSK:                     | TKIP  |
| Version WPA-PSK:                      | WPA   |